


BKGDIX3 Blower Installation Instructions for GDIG3 and GDIX3 Appliances


WARNING

- Do not touch safety barrier until cooled.
- Allow safety barrier and appliance to cool completely before performing any maintenance as they will remain hot after appliance is no longer operating.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

1. Remove the screws and plate from the back of the appliance (**Fig. 1**).



2. Plug the power cord into the outlet on the inside of the appliance (**Fig. 2**). Ensure the cord is placed inside the blower assembly, away from any moving parts.
3. Using 8 screws (supplied), attach the blower assembly as shown (**Fig. 3**). Check operation by using the transmitter supplied with the appliance.




BKGD13 Blower Installation Instructions for GDI3 Appliance Only



WARNING

- Do not touch safety barrier until cooled.
- Allow safety barrier and appliance to cool completely before performing any maintenance as they will remain hot after appliance is no longer operating.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.


1. Remove the screws and plate on the back of the appliance.
2. Hold the variable speed switch upright, lining up the variable speed bracket hole with the screw hole (**Fig. 1**) and screw into place.




3. Insert the black and white wires into the hole in the appliance (**Fig. 2**), and then attach them to the wires on the variable speed switch (**Fig. 3**).




4. Remove the 2 screws from the side access plate. Insert the blower power cord through the access hole and plug into outlet on the inside of the appliance (**Fig. 4**).



5. Using 8 screws (supplied), attach the blower assembly (**Fig. 5**), ensuring that the thermal disc is installed and in the proper location.



6. Loosen the thermal disc bracket (2 screws). Slide the bracket until the thermal disc is touching the rear of the firebox and then secure (**Fig. 6**).



7. Reinstall the side access plate. Plug the power cord of the appliance into the nearest wall outlet.


Quality System Certified To
ISO
9001:2015
W415-1882 / 08.10.18

Instructions d'Installation de la Soufflerie BKGDIX3 pour les Appareils GDIG3 et GDIX3


AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas la barrière de protection (pare-étincelles) jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez la barrière de protection (pare-étincelles) et l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer un entretien, car ils demeurent chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

1. Retirez les vis et la plaque à l'arrière de l'appareil. **(Fig. 1)**.



2. Branchez le cordon d'alimentation dedans la prise à l'intérieur de l'appareil. **(Fig. 2)**. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est placé à l'intérieur de la soufflerie, loin des pièces en mouvement.
3. À l'aide de 8 vis (fournies), fixez la soufflerie comme illustrée **(Fig. 3)**. Testez l'opération à l'aide de la télécommande fournie avec l'appareil.




Instructions d'Installation de la Soufflerie BKGDI3 pour l'Appareil GDI3 Seulement



⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas la barrière de protection (pare-étincelles) jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez la barrière de protection (pare-étincelles) et l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer un entretien, car ils demeureront chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.


1. Retirez les vis et la plaque à l'arrière de l'appareil.
2. Tenez l'interrupteur à vitesse variable debout. Assurez-vous d'aligner le trou de support de vitesse variable avec le trou de vis (**Fig. 1**) et puis fixez en place.




3. Insérez les fils noir et blanc dans le trou de l'appareil (**Fig. 2**), et puis branchez-les aux fils de l'interrupteur à vitesse variable (**Fig. 3**).




4. Retirez les 2 vis de la plaque d'accès de côté. Insérez le cordon d'alimentation de la soufflerie dans le trou d'accès et branchez dans la prise à l'intérieur de l'appareil (**Fig. 4**).



5. À l'aide de 8 vis (fournies), fixez la soufflerie (**Fig. 5**). Assurez-vous que le thermodisque est installé et au bon endroit.



6. Desserrez le support du thermodisque (2 vis). Faites glisser le support jusqu'à ce que le thermodisque touche l'arrière du foyer et puis fixez (**Fig. 6**).



7. Réinstallez la plaque d'accès de côté. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise murale la plus proche.